

# FFP2 Schutzmaske

**PZN: 08105643**

**CE0598**

Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt

Nur für den Infektionsschutz

Kein Medizinprodukt

Artikel: VHD FFP2 NR Model DT-01

EAN-Nummer: 4 270001 358493

Produktbezeichnung: Partikel Filterhalbmaske (nicht medizinisch)

Typ: Klappbarer Typ | Artikelnummer /Modellnummer (DT-01)

Klasse: FFP2 CE 0598 Regulation (EU) 2016/425 Zertifikat CN20/42363 und FI20/966/786

Angewandeter Standard: EN 149:2001+A1:209 GB2626-2006

Material: Vliesstoff 40% Schmelzgeblasenes Heißluftgewebe 30%, Baumwolle 30%

Produktionsnummer: 202010

Herstellungsdatum: Oktober 2020

Mindestens Haltbar bis: Oktober 2022

Lagerbedingungen: Vor Feuchtigkeit schützen, direkte Sonnenbestrahlung vermeiden

Tragezeit: maximal 6-8 Stunden; Qualitätstest: bestanden

Hersteller Produktion:

Nantong Dongtian Tools Co. Ltd.

No. 88, Tiernao Road, Haimen Port New District, Haimen City, Jiangsu Province, CHINA

## **Aufsetzanleitung:**

- A. Lösen Sie den Maskenriemen und der weiche Metallstreifen des Naseclips ist nach oben gerichtet
- B. Setzen Sie die Maske auf und halten Sie sie nahe an Ihr Gesicht. Positionieren Sie den Ohrriemen in eine bequeme Position
- C. Drücken Sie den Zeige- und Mittelfinger beider Hände von der Oberseite der Mitte zu den Seiten und drücken Sie gleichzeitig auf die Nasenclips, bis sie sich nahe am Nasenrücken befinden
- D. Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab. Testen Sie mit positiven und negativen Druck um den Sitz der Maske sicherzustellen

## **Gebrauchsanweisung:**

- Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung unterwiesen werden
- Die Masken sind nur für den Infektionsschutz einzusetzen
- Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss mindestens 19,5 Vol.% betragen
- Die Maske ist sofort zu wechseln, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt

Zertifikat Module B FI20/966786

Zertifikat Module C2 CN20/42363

Hergestellt für Vice-Healthcare Distribution in PRC VICE Vertriebs GmbH

Sperberweg 14a | 41468 Neuss | GERMANY

# Mascherina FFP2

## Numero articolo: 08105643

### CE0598

Destinata al solo uso singolo  
Solo per il controllo delle infezioni  
Non è un dispositivo medico

Articolo: VHD FFP2 NR Model DT-01  
Codice EAN: 4 270001 358493

Nome del prodotto: maschera facciale con filtro antiparticolato (non medica)  
Tipo: pieghevole | Numero articolo / Numero di modello (DT-01)  
Classe: FFP2 CE 0598 Regolamento (EU) 2016/425 Certificato CN20/42363 und FI20/966/786  
Standard applicato: EN 149:2001+A1:209 GB2626-2006  
Materiale: tessuto non tessuto 40%, tessuto soffiato a fusione 30%, cotone 30%  
Numero di produzione: 202010  
Data di produzione: Ottobre 2020  
Data di scadenza: Ottobre 2022  
Conservazione: tenere al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità  
Durata massima di utilizzo: massimo 6-8 ore; test di qualità: superato  
Produttore:  
Nantong Dongtian Tools Co. Ltd.  
No. 88, Tiernao Road, Haimen Port New District, Haimen City, Jiangsu Province, CHINA

#### **Modo d'uso:**

- Prima di rimuovere la maschera dalla confezione, lavare accuratamente le mani e disinfettarle, se necessario
- Evitare, se possibile, di toccare l'interno
- Afferrare entrambi gli elastici (fascetta metallica nella parte superiore) e tirarli sopra le orecchie
- Assicurarsi che la maschera facciale copra completamente il proprio viso dal ponte del naso fino al mento
- Assicurarsi che la pinza stringinaso si inserisca correttamente e premere la pinza stringinaso contro il naso
- Cambiare la mascherina quando umida, afferrando gli elastici per le orecchie con entrambe le mani, sfilarli dalle orecchie e rimuovere la mascherina dal viso
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver indossato e rimosso la mascherina
- Smaltire la maschera in un sacchetto sigillato con i rifiuti domestici
- La mascherina è destinata al solo uso singolo

Certificato Modulo B FI20/966786  
Certificato Modulo C2 CN20/42363

Il certificato lo trovi al seguente indirizzo:

**<https://www.shop-farmacia.it/benessere/8105643/mascherina-ffp2.htm>**

Prodotto per Vice-Healthcare Distribution in PRC VICE Vertriebs GmbH  
Sperberweg 14a | 41468 Neuss | GERMANIA

# Masque FFP2

**PZN : 08105643**

**CE0598**

Destiné à un usage unique  
Pour la lutte contre les infections uniquement  
Dispositif non médical

Article : VHD FFP2 NR Model DT-01  
Code EAN : 4 270001 358493

Nom du produit : Demi-masque avec filtre à particules (non médical)  
Type : Pliable | Numéro d'article /Numéro de modèle (DT-01)  
Classe : FFP2 CE 0598 Règlement (UE) 2016/425 Certificat CN20/42363 et FI20/966/786  
Norme appliquée : EN 149:2001+A1:209 GB2626-2006  
Matériau : non-tissé 40%, tissu soufflé par fusion 30%, coton 30%.  
Numéro de production : 202010  
Date de fabrication : octobre 2020  
Date limite d'utilisation : Octobre 2022  
Conditions de stockage : Conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.  
Durée de port : 6 à 8 heures maximum ; Test de qualité : réussi  
Fabricant :  
Nantong Dongtian Tools Co Ltd.  
No. 88, Tiernao Road, Haimen Port New District, Haimen City, Jiangsu Province, CHINE

## **Mode d'emploi :**

- Avant de sortir le masque de son emballage, lavez-vous soigneusement les mains et désinfectez-les si nécessaire.
- Si possible, ne touchez pas l'intérieur du masque.
- Saisissez le masque par les deux élastiques (barrette nasale en haut) et placez-les derrière les oreilles.
- Assurez-vous que le masque recouvre bien le nez, la bouche et le menton.
- Pressez fermement la barrette nasale contre le nez.
- Le masque doit être changé dès qu'il est humide ou souillé. Retirez-le en le saisissant par les élastiques.
- Lavez-vous soigneusement les mains après avoir retiré le masque.
- Mettez le masque dans un sac fermé avant de le jeter dans les ordures ménagères.
- Le masque est à usage unique.

Certificat Module B FI20/966786  
Certificat Module C2 CN20/42363

Le certificat peut être consulté à l'adresse suivante :

**<https://www.shop-pharmacie.fr/hygiene-et-sante/8105643/masque-protection-visage-ffp2-1-piece.htm>**

Fabriqué pour Vice-Healthcare Distribution en RPC  
VICE Vertriebs GmbH | Sperberweg 14a | 41468 Neuss | ALLEMAGNE